

S1



Indicateur visuel⁽¹⁾ de la puissance instantanée.

S2



Option tarifaire choisie.

S3



Puissance souscrite
(ampères et kVA).

S4



Intensité ou puissance
instantanées utilisées.

S5



Intensité maximale atteinte
(en ampères).

S6



N° de série du compteur.

S7



État des contacts de sortie
(inutilisé).

S8



Compteur de consommation
instantanée. (progression de 1 à
chaque Wh consommé)⁽²⁾.

S9



Contrôle du
fonctionnement
de l'afficheur⁽³⁾.

Fonction Wattmètre

D1



Affichage au repos.

D1



Index des consommations.

(1) L'afficheur comporte 6 caractères, ceux-ci se complètent de gauche à droite et indiquent la proportion de la puissance utilisée par rapport à la puissance souscrite dans cet exemple 1/3 de votre puissance disponible est utilisée (visuels différents selon la marque).

(2) En appuyant sur la touche "D" le compteur partiel est remis à zéro.

(3) Cet affichage varie selon la marque.

Le contact de sortie est inutilisé,
le prix de votre kWh étant unique, aucun
asservissement d'appareil ne peut être
réalisé par le compteur.